

Карниз L01 (L 68)

L01 Страница 1 всего 1
инструкция по сборке
Сборку производите на твердой
и ровной поверхности



Стяжка VB16 2шт.	Шуруп 4x25 ш2 8шт. (7шт.)
------------------------	------------------------------------

► Фирма оставляет за собой право вносить изменения не влияющие на качество изделия

