



Инструкция по сборке Тумба MJ8, MJ9, MM7

MJ8, MJ9, MM7 Страница 1, всего 2

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|------------------------------------|--|--------------------------|
| Шкант Ø8x35 ш51 8шт. | Гвоздь 1,6x25 20 шт. | Заглушка для стяжки эксцентриковой 8шт. | Дюбель для стяжки эксцентр. в4 12 шт. | Стяжка эксцентр. 15D C5 8шт. | Амортизатор под стекло 4 шт. | Регулировочный винт M8/30-S4 art.651.09.302 4шт. | Ключ к опоре 1 шт. |
| Саморез UB 3x10 KB в76 12 шт. | Стяжка эксцентрик 15/12D C6 4 шт. | Евровинт 6,3 x 9,5 в68 8 шт. | Евровинт 5x38 4 шт. | Комплект направляющих L400 1 компл. | | | |
| Шкант Ø8x30 ш50 8 шт. | Винт 4x22 в7 4 шт. | Винт 4x35 в75 4 шт. | Ручка-скоба 415.26/128 Cr (глянец) 2шт. | | | | |
| MM7 16 шт. | 4 шт. | — | код ручки 4 Т 4 М, 4И 4 Ж 4И | 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. | | | |
| MJ8 12 шт. | 2 шт. | 2 шт. | | | | | |
| MJ9 12 шт. | 2 шт. | — | | | | | |



