



MP1.01.02.01

Инструкция по сборке Тумбы MP1, MJ5

MP1, MJ5 Страница 1, всего 2

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x35 ш51 12шт.	Гвоздь 1,6x25 30шт.	Заглушка для стяжки эксцентриковой 12шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 16шт.	Стяжка эксцентр. 15D C5 12шт.	Амортизатор под стекло 4 шт.	Регулировочный винт М8/30-S4 art.651.09.302 5шт.	Ключ к опоре МСН00А2Н5 1шт.
Шкант Ø8x30 ш50 16шт.	Стяжка эксцентрик 15/12D C6 4 шт.	Евровинт 6,3 x 9,5 в68 4 шт.	Евровинт 5x38 4 шт.	Комплект направляющих L450 2 компл.	Саморез UB 3x10 KB в76 12 шт.	Винт 4x35 в75	
Винт M4x16.016 в76 4 шт.	Втулка с внутр. резьбой Ø5x15 2шт.	Втулка Ø20x8 4 шт.	Стяжка Rafix 20 8 шт.	Болт Rafix 20 8 шт.	Заглушка Ø10 5шт.	Ручка	Ручка-скоба

MP1	2 шт.	-
MJ5	-	2 шт.



