




YQ2.00.01.01

Инструкция по сборке

YQ2 Страница 1, всего 1



Подставка ТВА YQ2

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Заглушка для стяжки эксцентр.	Стяжка эксцентр. 15D C5	Дюбель для стяжки эксцентр. В4	Саморез 5 x 50	Втулка Ø8	Крышка декоративная под металл	Шкант Ø8x35 ш51
1шт.	1шт.	1шт.	4шт.	4шт.	4шт.	2шт.

