







Царга F4A, F4B, F4E, F4C, F4D

- показан монтаж царги для универсальных шкафов
- монтаж царги для шкафов из наборов Кармен М, Сюита М см. в инструкции на изделие

инструкция по сборке
Сборку производите на твердой и ровной поверхности



держатель 	Шуруп 4x13 ш5 
 ш12	ВИНТ 3шт. 2шт.* 
	3шт. 2шт.*

*для царг "28"и"29"

